

INSTRUCCIONES GENERICAS DE MONTAJE

Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, es imprescindible cumplir con las siguientes normas de montaje:

- 1) Todos los tramos y elementos de la chimenea deben montarse con la parte “macho” hacia el generador, de forma que se lea el anagrama y la flecha coincida con el sentido de los humos.
- 2) Las “**abrazaderas de unión**” deberán estar perfectamente situadas y apretadas.
- 3) Será preciso colocar un “**soporte mural de carga**” al inicio de la tramada vertical. Es imprescindible poner un soporte mural de carga en el primer elemento después de un tramo horizontal o inclinado. Se debe colocar un soporte mural por cada cambio de dirección.

Nota: El soporte mural de carga sirve de anclaje o soporte principal de la chimenea, soportando su peso vertical.

- 4) Las “**abrazaderas murales**” se instalarán con una separación máxima de 2,5 metros.

Nota: La abrazadera mural asegura la permanente verticalidad de los tramos de la chimenea. No deben ser utilizadas para soportar su peso ni para sustituir al soporte mural de carga.

- 5) La chimenea que sobresalga más de un metro deberá tener una “**abrazadera de vientos**” o una sujeción que la asegure. En ningún caso debe montarse un tramo extensible en la parte alta libre de la chimenea.
- 6) En aquellos casos en los que la chimenea tenga “**tramos extensibles**” se deberá aplicar silicona de alta temperatura para asegurar la estanqueidad en la instalación.
No conviene colocar ningún extensible en tramadas no verticales.

Fotos del montaje de una chimenea de doble pared "HELICONORTE"

1) Unir con el tubo siguiente respetando el sistema de macho-hembra.



2) Colocar la correspondiente abrazadera de unión o tapajunta. Asegurarse que ajusta en sus bordes



3) Regular el tornillo de la abrazadera de unión hasta conseguir una presión óptima



4) Cerrar la manilla de la abrazadera de unión



NOTA: Para una correcta instalación de la chimenea, la flecha impresa en cada tubo debe respetar la dirección del humo